



Программирование контроллера RF Multi White, 12V,12A Black (Touch)

В случае, если контроллер не реагирует на сигналы, посылаемые с пульта дистанционного управления, необходимо установить заводские настройки для контроллера, то есть запрограммировать его.



Кнопка программирования контроллера MultiWhite Black

Рис. 1 – пульт контроллера RF Multi White, 12V,12A Black (Touch)

Для того, что бы запрограммировать данный контроллер, необходимо выполнить следующие действия:

1. Зажать кнопку уменьшения яркости (Рис.1).
2. Отключить питание контроллера от сети
3. Подключить питание контроллера
4. В течении трех секунд подключенный источник света мигнет 5 раз. Теперь контроллер запрограммирован и его можно использовать.

